

Kurzanleitung

Inbetriebnahme smartloxx Zylinder

1. Schließanlage anlegen

- 1.1 Ins Schließanlagen Menü wechseln (Links oben über das Hamburger Menu)
- 1.2 Über das + Symbol Neue Schließanlage anlegen
- 1.3 Schließanlagen Namen und Factory Reset Key eingeben (WICHTIG: Schließanlagen Key ausdrucken bzw. irgendwo speichern)

2. Tür anlegen

- 2.1 Ins Türen Menu wechseln (Links oben über das Hamburger Menu)
- 2.2 Über das + Symbol Neue Tür anlegen
- 2.3 Auf Tür Initialisieren in der App Tippen (Laufbalken in der App erscheint)
- 2.4 Mittlere Taste solange drücken bis der Zylinder blau blinkt, Finger vom Touch nehmen
- 2.5 Meldung Tür initialisiert erscheint auf dem Smartphone

3. Benutzer anlegen

- 3.1 Ins Benutzer Menu wechseln (Links oben über das Hamburger Menu)
- 3.2 Benutzer Daten und Tür Zuweisung vornehmen
- 3.3 Mifare Medium zuweisen
 - 3.3.1 Mifare auswählen
 - 3.3.2 Mifare Bezeichnung eingeben mit OK bestätigen (Laufbalken erscheint)
 - 3.3.3 Zylinder Knauf mehr als 90° drehen
 - 3.3.4 Mifare Medium nach ca. 2 Sekunden davor halten
 - 3.3.5 Meldung Medium Initialisiert erscheint auf dem Handy

4. Daten des Zylinder Aktualisieren

- 4.1 BT-Communicator über das 3-Punkte Menu (rechte Seite) aktivieren
- 4.2 Zylinder Knauf mehr als 90° drehen
- 4.3 es kommt keine Quittierung über des Smartphone und Zylinder, Ausnahme ist wenn SmartGo mit aktiviert ist, dann Quittiert der Zylinder Grün und öffnet.

5. Öffnungsvorgang nach der Initialisierung

- 5.1 Zylinder wird im eingekoppelten Zustand ausgeliefert
- 5.2 Nach der Initialisierung muss eine Öffnung mit einer gültigen Berechtigung ausgeführt werden.
- 5.3 Zylinder quittiert grün und nach der eingestellten Koppelzeit, koppelt das System aus.